

# DENON



## Base Dock de Control para iPod® ASD-11R

- Disfrute de fotos y video de su iPod
- Disfrute de la música de su iPod con sonido de alta calidad
- Visualice la información del iPod en su TV
- Recargue su iPod

Black
White

\* iPod no incluido

\* Imagen en pantalla simulada

\* iPod es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los Estados Unidos de América y otros países.

\* La versión en negro está disponible únicamente en Estados Unidos y Canadá.



### Características

#### Disfrute de fotos y video de su iPod

El ASD-11R le permite conectar su iPod en un componente Denon con Dock Control y reproducir las fotos y videos almacenados en su iPod.



#### Visualice la información del iPod en su TV

Puede ver la información de texto del iPod, tal como menús y los nombres de las pistas, en una pantalla de TV o la visualización principal de un componente Denon con Dock Control.



#### Recargue su iPod

La batería se carga automáticamente al colocar el iPod en el ASD-11R.

#### ASD-11R connection ports



#### Especificaciones

Dimensiones: 104 (W) x 28.5 (H) x 76.5 (D) mm / 4-3/32" x 1-1/8" x 3"

Peso: 220 g / 7.76 oz


Puertos de conexión: Analog audio output x 1, S-Video video output x 1, Control port x 1

**Disfrute de la música de su iPod con sonido de alta calidad**

El ASD-11R le permite conectar su iPod en un componente Denon con Dock Control y reproducir la música almacenada en su iPod sin perder la calidad del sonido.












Recharge



\* El diseño y las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

## iPods compatibles

El ASD-11R es compatible con iPods equipados con un puerto conector para la base Dock (iPod de 4a-generación o posterior, iPod nano y iPod touch).

- |  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
|  <b>iPod</b><br>4th generation<br>20GB                   |  <b>iPod</b><br>4th generation<br>40GB   |  <b>iPod</b><br>4th generation<br>(color display)<br>20GB 30GB |  <b>iPod</b><br>4th generation<br>(color display)<br>40GB 60GB     |  <b>iPod</b><br>5th generation<br>(video)<br>30GB           |
|  <b>iPod</b><br>5th generation<br>(video)<br>60GB 80GB |  <b>iPod mini</b><br>1th generation<br>4GB 6GB   |  <b>iPod nano</b><br>1th generation<br>1GB 2GB 4GB           |  <b>iPod nano</b><br>2nd generation<br>(aluminum)<br>2GB 4GB 8GB |  <b>iPod nano</b><br>3rd generation<br>(video)<br>4GB 8GB |
|  <b>iPod classic</b><br>80GB 160GB                     |  <b>iPod touch</b><br>8GB 16GB 32GB<br><u>Mensajes de precaución: Al utilizar el modo Remote con el iPod touch</u> |   |   |  |

## Cuadro de Modelos Compatibles

NOMBRE DE MODELO	Información sobre el iPod *1		REGIÓN (◆=DISPONIBLE, INCLUYENDO LOS MODELOS QUE YA NO SE FABRICAN)			
	Visualizador frontal	Visualización en pantalla	USA/Canada	Europe/UK	Asia&Pasific	Japan
AVP-A1HDCI	✓	✓	◆			
AVP-A1HD	✓	✓		◆	◆	◆
AVR-5308CI	✓	✓	◆			
AVC-A1HD	✓	✓		◆	◆	◆
AVR-4308CI	✓	✓	◆			
AVR-4308	✓	✓		◆	◆	
AVR-3808CI	✓	✓	◆			
AVR-3808	✓	✓		◆	◆	
AVC-3808	✓	✓				◆
AVR-2809CI	✓	✓	◆			
AVR-2809	✓	✓		◆	◆	
AVC-2809	✓	✓				◆
AVR-2808CI	✓	✓	◆			
AVR-2808	✓	✓		◆	◆	
AVC-2808	✓	✓				◆
AVR-2807CI	✓	✓	◆			
AVR-2807	✓	✓		◆	◆	
AVC-2920	✓	✓				◆
AVR-2309CI	✓	✓	◆			
AVR-2309	✓	✓		◆	◆	
AVR-2308CI	✓	✓	◆			
AVR-2308	✓	✓		◆	◆	
AVC-2308	✓	✓				◆
AVR-2307CI	✓	✓	◆			
AVR-2307	✓	✓		◆	◆	
AVC-1930	✓	✓				◆
AVR-1909	✓	✓	◆	◆	◆	
AVC-1909	✓	✓				◆
AVR-1908	✓	✓	◆	◆	◆	

AVR-1907	✓	✓	◆	◆	◆	◆
AVC-1630	✓	✓				◆
AVR-1709	✓		◆	◆	◆	
AVR-1708	✓		◆	◆	◆	
AVR-1707	✓		◆	◆	◆	
AVR-1609	✓		◆			
AVR-1509	✓			◆	◆	
AVC-1509	✓					◆
AVC-1519	✓				◆	
AVR-1508	✓		◆	◆	◆	
AVC-1508	✓					◆
AVR-1507	✓		◆	◆	◆	
AVR-989	✓	✓	◆			
AVR-988	✓	✓	◆			
AVR-987	✓	✓	◆			
AVR-889	✓	✓	◆			
AVR-888	✓	✓	◆			
AVR-887	✓	✓	◆			
AVR-789	✓	✓	◆		◆	
AVR-788	✓	✓	◆			
AVR-787	✓	✓	◆			
AVR-689	✓		◆		◆	
AVR-688	✓		◆			
AVR-687	✓		◆			
AVR-589	✓		◆		◆	
AVR-588	✓		◆			
AVR-587	✓		◆			
AVR-488	✓		◆			
AVR-487	✓		◆			
DHT-FS1						◆
DHT-FS3			◆	◆	◆	
DRA-697CI	✓		◆			
DRA-397	✓		◆			
DRA-297	✓		◆			
DRA-37	✓		◆			
DRA-700AE	✓			◆		
DRA-700AEDAB	✓			◆		
DRA-500AE	✓			◆		
PMA-CX3	✓					◆
DRA-CX3	✓		◆	◆	◆	
RCD-CX1	✓		◆	◆	◆	◆
DRA-F102	✓			◆	◆	◆
DRA-F102DAB	✓			◆		
RCD-M37	✓		◆	◆	◆	◆
RCD-M37DAB	✓			◆		
S-302	✓	✓	◆	◆	◆	◆
S-102	✓	✓	◆	◆	◆	◆
S-81	✓		◆	◆	◆	◆

\*1: Básicamente sólo información sobre música.

\* Utilice el [modo Remote](#) al reproducir vídeos.